

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODELU 6702DPK



Mini wibrator

Konserwacja:

Opłucz urządzenie ciepłą wodą z mydłem przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym miejscu, oddzielnie od innych akcesoriów seksualnych. Akcesoria erotyczne wykonane z różnych materiałów mogą się wzajemnie uszkodzić w przypadku kontaktu.

Jakość:

Ten produkt jest wykonany z bezpiecznego silikonu, który jest nieszkodliwy dla ludzkiego ciała. Nie zawiera ftalanów, BPA ani lateksu.

Ważne instrukcje:

Nie włączać podczas ładowania lub czyszczenia. Kontrolka będzie migać podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu kontrolka zaświeci się. Ostrzeżenie o **niskim poziomie naładowania baterii: lampka kontrolna miga** szybko, gdy bateria jest prawie rozładowana. Należy używać wyłącznie zasilacza USB 5 V (standardowa ładowarka do telefonu komórkowego). Pełne naładowanie zostanie osiągnięte po około 90 minutach. Używaj wyłącznie smaru na bazie wody.

Ostrzeżenie:

Należy zaprzestać korzystania z produktu, jeśli nie odpowiada on użytkownikowi lub jego partnerowi. Nie wystawiać urządzenia na działanie wody podczas ładowania.


Przycisk zasilania:

Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy. Naciśnij mocno, aby przewinąć 10 ustawień. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.


Port ładowania:

Podłącz kabel USB do ładowania do styku ładowania.


Jak ładować



1. Port ładowania to mały otwór znajdujący się pod przyciskiem zasilania. Aby naładować urządzenie, należy wyrównać wtyk ładowania z portem.



2. Włóż pin ładujący przez gumę do portu. Guma rozszerzy się, aby pomieścić pin.



3. Mocno wsuń wtyk ładowania do portu.

Mini wibrator posiada 1 silnik i 10 trybów wibracji i pulsacji, aby sprawić przyjemność łechtaczce lub okolicom pochwy. Jest łatwy w utrzymaniu, wodoodporny, nadaje się do użytku w wannie lub pod prysznicem. Ma ergonomiczny kształt i jedwabiste miękką powierzchnię. Doświadcz intensywnej przyjemności i wybierz najlepszą stymulację wibracjami, która doprowadzi Cię na szczyt. Do 2 godzin zabawy na pełnym naładowaniu

Całkowita długość wynosi 8 cm.



Akumulator należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Jeśli to możliwe, należy poddać go recyklingowi. Użytkownikom nie wolno samodzielnie wyjmować ani wymieniać baterii, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.



Opakowanie zawiera: osobisty stymulator, kabel do ładowania i instrukcję obsługi.