

## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE MODEL 6702DPK



### **Mini vibrátor**

#### **Údržba:**

Pred prvým použitím a po každom použití zariadenie opláchnite teplou mydlovou vodou.

#### **Skladovanie:**

Skladujte na suchom mieste, oddelene od ostatných sexuálnych pomôcok. Sexuálne pomôcky vyrobené z rôznych materiálov sa môžu navzájom poškodiť, ak prídu do kontaktu.

#### **Kvalita:**

Tento výrobok je vyrobený z bezpečného silikónu, ktorý je neškodný pre ľudské telo. Neobsahuje ftaláty, BPA ani latex

#### **Dôležité pokyny:**

Nezapínajte ho počas nabíjania alebo čistenia. Počas nabíjania bude kontrolka blikať, po úplnom nabití sa rozsvieti. **Upozornenie na vybitú batériu:** kontrolka bude rýchlo blikať, keď je batéria takmer vybitá. Používajte iba 5-voltový USB adaptér (štandardná nabíjačka mobilných telefónov). Úplné nabitie sa dosiahne približne po 90 minútach. Používajte iba mazivo na báze vody.

#### **Varovanie:**

Ak vám alebo vášmu partnerovi výrobok nevyhovuje, prestaňte ho používať. Ak sa zariadenie nabíja, nevystavujte ho vode.


#### **Tlačidlo napájania:**

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania 3 sekundy. Pevným stlačením prechádzajte cez 10 nastavení. Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy.


#### **Nabíjací port:**

Pripojte nabíjací kábel USB k nabíjaciemu kontaktu.


## Ako nabíjať



1. nabíjací port je malý otvor pod tlačidlom napájania. Ak chcete zariadenie nabíjať, zarovnajte nabíjací kolík s portom.



2. zasuňte nabíjací kolík cez gumu do portu. Guma sa roztiahne, aby sa do nej kolík zmestil.



3. pevne zasuňte nabíjací kolík až do portu.

Mini vibrátor má 1 motor a 10 vibračných a pulzačných režimov na potešenie klitorisu alebo oblasti okolo vagíny. Je ľahko udržiavateľný, vodotesný, vhodný na použitie vo vani alebo v sprche. Má ergonomický tvar a hodvábné jemný povrch. Zažite intenzívne potešenie a vyberte si najlepšiu vibračnú stimuláciu, ktorá vás privedie na vrchol. Až 2 hodiny hrania na plné nabitie

Celková dĺžka je 8 cm.



Batéria sa musí zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. Ak je to možné, recyklujte ju. Používatelia nesmú batériu vyberať ani vymieňať sami, mohli by zariadenie poškodiť.



**Balenie obsahuje:** osobný stimulátor, nabíjací kábel a návod na použitie.