

## NÁVOD K POUŽITÍ PRO MODEL 6747



### **Osobní tlakový a vibrační stimulátor**

#### **Údržba:**

Přístroj před prvním použitím a následně po každém použití opláchněte teplou mýdlovou vodou.

#### **Skladování:**

Skladujte na suchém místě, odděleně od jiných sexuálních pomůcek. Sexuální pomůcky vyrobené z jiného materiálu se mohou navzájem poškodit, pokud se dostanou do kontaktu.

#### **Kvalita:**

Tento produkt je vyroben z bezpečného silikonu, který je pro lidské tělo neškodný. Neobsahuje ftaláty, BPA ani latex

#### **Důležité instrukce:**

Nezapínejte během nabíjení nebo čištění. Během nabíjení bude kontrolka blikat, po úplném nabití bude kontrolka svítit. **Upozornění na slabou baterii:** kontrolka bude rychle blikat, když je baterie téměř vybitá. Používejte pouze 5-ti voltový USB adaptér (standardní nabíječka pro mobilní telefony). Plného nabití dosáhnete po cca 120 minutách. Používejte pouze lubrikant na vodní bázi.

#### **Upozornění:**

Přestaňte produkt používat, pokud nevyhovuje vám nebo vašemu partnerovi. Pokud se přístroj nabíjí, nevystavujte ho vodnímu proudu.

#### **Tlačítko napájení:**

Pro zapnutí stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund. Pevným stisknutím můžete procházet 10-ti nastaveními. Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund se přístroj vypne.

### **Jak tlakový a vibrační stimulátor používat:**



použijte stimulátor k pohlazení prsou svého nebo partnera a zaměřte se na bradavky, abyste pozvolna zvýšili vzrušení.



stiskněte pulzující hlavici přímo na klitoris nebo v jeho blízkosti pro zvýšenou vnější stimulaci. Prozkoumávejte vibrujícími okvětními lístky okolí vaší pochvy.



zaměřte se na svého partnera, abyste jej dostali do nálady. Objevujte společně každé z 10-ti nastavení pulzujícího potěšení pro škádlení a nakonec dosažení euforického vyvrcholení.

### **Nabíjecí port:**

Připojte magnetickou nabíjecí hlavu k nabíjecímu kontaktu.

### **Jak nabíjet**



1. nabíjecí kontakt je malý kovový kruh umístěný na spodní straně zařízení



2. zarovnejte magnetickou nabíjecí hlavu s kontaktem.



3. kabel se magneticky přichytí na místo. Kontrolka LED tlačítka napájení bude pomalu blikat, aby signalizovala nabíjení

Zažijte intenzivní potěšení a vyberte si tu nejlepší vibrační stimulaci která vás přivede na vrchol. Při plném nabití vydrží až 1,5 hodiny hrátek

Celková výška je 7 cm.

Baterie musí být zlikvidována v souladu s místními zákony a předpisy. Pokud je to možné, recyklujte ji. Uživatelé nesmí sami vyjímat nebo vyměňovat baterii, mohlo by dojít k poškození přístroje.



**Balení obsahuje:** osobní stimulátor, nabíjecí kabel a návod k použití.