

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A 6734-ES MODELLHEZ



Kettős vibráló stimulátor

Karbantartás:

Első használat előtt és minden használat után öblítse le a készüléket meleg, szappanos vízzel.

Tárolás:

Száraz helyen, más szexuális segédeszközöktől elkülönítve tárolja. A különböző anyagból készült szexuális segédeszközök károsíthatják egymást, ha érintkezésbe kerülnek.

Minőség:

Ez a termék biztonságos szilikonból készült, amely ártalmatlan az emberi szervezetre. Nem tartalmaz ftalátokat, BPA-t vagy latexet.

Fontos utasítások:

Ne kapcsolja be töltés vagy tisztítás közben. A jelzőfény töltés közben villogni fog, a fény kigyullad, ha teljesen feltöltődött. **Alacsony töltöttségi szintre figyelmeztetés:** a jelzőfény gyorsan villog, amikor az akkumulátor majdnem lemerült. Csak 5 voltos USB-adaptert használjon (szabványos mobiltelefon-töltő). A teljes töltés körülbelül 130 perc után érhető el. Csak vízbázisú kenőanyagot használjon.

Figyelmeztetés:

Hagyja abba a termék használatát, ha az nem felel meg Önnek vagy partnerének. Ne tegye ki a készüléket víznek, ha töltés közben van.

Bekapcsológomb:

A bekapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig. Nyomja meg erősen a gombot a 10 beállítás közötti görgetéshez. A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva 3 másodpercig.

A simogató masszázsgyöngy bekapcsolásához nyomja meg a körkörös gombot az indításhoz és az 5 simítás közötti váltáshoz. A kör alakú gomb világítani fog. A simogató mozgás kikapcsolásához kapcsoljon az 5. beállítás végére.

Töltőport:

Csatlakoztassa a mágneses töltőfejet a töltőérintkezőhöz.

Hogyan kell feltölteni



1. a töltőérintkező egy kis fémgűrű, amely a készülék alján helyezkedik el



2. igazítsa a mágneses töltőfejet az érintkezőhöz.



3. a kábel mágnesesen bepattan a helyére. A bekapcsológomb LED fénye lassan villog a töltés jelzésére.

Hogyan kell használni a kettős stimulátort:



Helyezze a deluxe kettős masszírozó hosszabb belső karját a hüvelybe, a rövidebb külső karját pedig a csiklóhoz a kettős élvezet érdekében (ne felejtse el a síkosítót). Nyomja meg a bekapcsológombot a 10 rezgésbeállítás végigjárásához.



Csúsztassa a stimulátor nagyobb belső karját az Ön vagy partnere hüvelyébe, és csúsztassa lefelé a luxus kettős masszázsfogantyút, hogy közvetlen nyomást gyakoroljon a G-pontra. Nyomja meg a körkörös gombot a simogató masszázsgyöngy aktiválásához és ciklikusan mind az 5 mozdulatot az irreális élvezet érdekében.



Élvezze a teljesen vízálló luxus kettős rezgőmasszírozóját a kádban vagy a zuhany alatt, a relaxáció és a kikapcsolódás tökéletes módja érdekében. Függetlenül szabályozhatja a 10 rezgésbeállítást és az 5 lökést 65 egyedi stimulációs kombinációhoz.



A kettős vibrációs stimulátor 3 motorral, 10 rezgési és pulzációs móddal rendelkezik, amelyek mély hüvelyi rezgésekkel, valamint egy klitorális stimulátorral örvendeztetik meg Önt. Egy másik meglepetés a pulzáló masszázsgomb a még intenzívebb élményért. Ergonomikus formával és selymesen puha felülettel rendelkezik. Tapasztalja meg az intenzív élvezetet, és válassza ki a legjobb rezgésstimulációt, hogy a csúcsra jusson. Egy teljes feltöltéssel akár 2,5 órán át tart a játék.

Teljes hossza 23 cm.

Az akkumulátort a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ha lehetséges, hasznosítja újra. A felhasználóknak nem szabad az akkumulátort saját maguk eltávolítani vagy kicserélni, mivel ez károsíthatja a készüléket.



A csomag tartalma: személyi stimulátor, töltőkábel és használati utasítás.