



## PÉČE O CELÉ TĚLO – NÁVOD K POUŽITÍ

Model 3896


Děkujeme, že jste si zakoupili holicí strojek na celé tělo PALMPERFECT®. Abychom vám zajistili tu nejlepší možnou zkušenost s tímto výrobkem, přečtěte si před použitím pečlivě všechny pokyny a bezpečnostní opatření.

### VAROVÁNÍ

Toto zařízení není hračka a není určeno pro použití dětmi nebo na nich a je určeno pouze pro použití v domácnosti. Příklad nepoužívejte, pokud má poškozený nůž nebo řezací jednotku, protože může dojít ke zranění. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření, extrémním teplotám nebo zahřátým povrchům. Baterie v tomto výrobku mohou při nesprávném zacházení představovat nebezpečí požáru nebo chemického popálení. Nerozebírejte je. Neumisťujte ani neskladujte výrobek zapojený do sítě na místech, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vany nebo umyvadla. Neumisťujte ani neupouštějte výrobek do vody nebo jiné tekutiny, pokud je zapojen do sítě. Nesahejte na výrobek se šňůrou, který spadl do vody. Okamžitě jej odpojte ze zásuvky. Napájecí kabel a k němu připojené příslušenství nejsou určeny k ponoření do vody nebo k použití ve sprše. Nabíjení nebo používání výrobku při teplotách nižších než 4,5 °C nebo vyšších než 35 °C negativně ovlivňuje životnost baterie. Pokud je výrobek vystaven výrazné změně teploty, tlaku nebo vlhkosti, nechte jej před použitím 30 minut aklimatizovat.


### VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Holicí strojek na tělo se zakřiveným ostřím
2. Ochranný kryt
3. Tlačítko pro vysunutí čepele
4. Vypínač
5. Silikonová rukojeť
6. Kontrolka
7. Zásuvka
8. Čisticí kartáč
9. USB kabel



## **NABÍJENÍ**



1. Zkontrolujte, zda je výrobek vypnutý
2. Zasuňte malou zástrčku do nabíjecí zásuvky a USB kabel do 5V USB adaptéru ve zdi (standartní nabíječka mobilních telefonů) obr.1. S tímto výrobkem nepoužívejte prodlužovací kabel. K nabíjení spotřebiče používejte pouze dodaný nabíjecí kabel.
3. Při nabíjení indikátor zčervená
4. Červená kontrolka zhasne, když je výrobek po přibližně 2 hodinách plně nabitý.
5. Po nabití vyjměte adaptér ze zásuvky a vytáhněte malou zástrčku z výrobku



## **JAK POUŽÍVAT**

Před použitím vždy zkontrolujte výrobek a veškeré příslušenství. Nepoužívejte výrobek ani žádné příslušenství, pokud je poškozené, protože by mohlo dojít ke zranění.

1. Jedním stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí výrobek zapnete nebo vypnete
2. Používejte strojek s nástavcem nebo bez něj. Pro citlivá místa použijte komfortní nástavec, pro zastříhování delších chloupků použijte nástavec pro zastříhování. Nástavec nasadíte tak, že jej umístíte na zahnutou čepel a jemně zatlačíte dolů, dokud nezapadne na místo (obr.2)
3. Lehce přitlačte a začnete holit dlouhými tahy, proti směru růstu chloupků. Ujistěte se, že je holící strojek v plném kontaktu s kůží a to tak, že jej položíte naplocho na kůži (obr.3). Holící strojek se skvěle hodí k holení nohou, paží, podpaží, oblasti bikin a dalších citlivých částí těla.
4. Po oholení vypněte holící strojek



Poznámka: Když je výrobek plně nabitý, má provozní dobu až 60 minut.

## **SKLADOVÁNÍ**


1. Odpojte výrobek
2. Odpojte kabel od zásuvky a od výrobku. Neobtáčejte šňůru okolo výrobku
3. Skladujte jej na bezpečném a suchém místě kde nehrozí jeho poškození.

## **ČISTĚNÍ**

Zařízení vždy čistěte při vypnutém napájení. Zařízení můžete při čištění vystavit tekoucí vodě, ale nikdy by nemělo být zcela ponořené. Po opláchnutí otřete čistým, suchým hadříkem.

Zastříhovací hlavu lze vyjmout a přístroj dále čistit. Chcete-li vyjmout zastříhovací hlavu, opatrně uchopte její boční strany a zatlačte na tlačítko pro vysunutí nožů směrem nahoru (obr. 4). Chcete-li nasadit zastříhovací hlavu, zarovnejte čepel a zatlačte ji zpět do rukojeti.

Poznámka: Čepel je křehká. Zacházejte s ní opatrně. Pokud je čepel poškozená, okamžitě ji vyměňte.



## **KONTAKT/ZÁRUKA/PODPORA**

Na zastříhovač Beautytrim se vztahuje záruka na výrobní vady (s výjimkou stříhacích nožů) po dobu dvou let od data původního zakoupení. Společnost Borge CZ a.s. podle svého uvážení a po předložení platného dokladu o koupi v záruční době holicí strojek bezplatně opraví nebo vymění. Pro pomoc nebo v případě problémů týkajících se výkonu, poškození, výměny břitů, záruky, pravidelné údržby nebo zpětné vazby od zákazníků, kontaktujte prosím prodejce.